

Démarrage

Mettre le piquet de terre

Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence est en position « I »

Appuyer sur le bouton « POWER ». La séquence de démarrage peut prendre jusqu'à 10 secondes. La lumière s'allume.

Vérifier que les disjoncteurs sont en position « levée ».

Vérifier que les indicateurs de l'écran sont verts. Sinon, se référer au manuel utilisateur.

 Danger électrique : les prises sont alimentées

 Mettre la housse sur l'appareil en cas de pluie

Stockage

Pour un stockage longue durée (> 3 mois)

Stocker l'appareil chargé.

Mettre le bouton d'arrêt d'urgence en position « 0 », afin de mettre l'appareil hors tension.

Stocker l'appareil à une température comprises entre 0°C et 45°C, dans une zone sèche, ventilée, propre et à l'abri du soleil.

Arrêt

Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton « POWER ». La lumière s'éteint.

Débrancher tous vos appareils.

Mettre le produit en intérieur le soir

 Ne pas mettre le bouton d'arrêt d'urgence en position « I »

Recharge sur secteur

Connecter d'abord le câble au port de recharge « INPUT AC » de l'appareil puis à la prise d'alimentation (230VAC, 16A).

La charge se lance automatiquement, l'écran clignote dès que la recharge commence

 Le produit n'a pas besoin d'être allumé

 Ne pas laisser le produit charger sans surveillance