

Démarrage

Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence est en position fermé. Sinon, le tirer.

Appuyer sur le bouton « POWER ».
La séquence de démarrage peut prendre jusqu'à 10 secondes.
La lumière s'allume.

Vérifier que les indicateurs de l'écran soient verts.
Sinon, se référer au « manuel utilisateur ».

Vérifier que les disjoncteurs sont en positions « ON ».


 Danger électrique : les prises sont alimentées

Arrêt

Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton « POWER ».
La lumière s'éteint.

Débrancher tous vos appareils.


Vérifier que les écrans s'éteignent.

 Ne pas percuter le bouton d'arrêt d'urgence




Recharge sur secteur

Connecter d'abord le câble au port de recharge « INPUT AC » de l'appareil puis à la prise d'alimentation

 La charge se lance automatiquement

Recharge sur panneaux solaires

Positionner le disjoncteur PV sur « OFF ».
Puis connecter votre installation photovoltaïque.

 Positionner le disjoncteur sur « ON » uniquement lorsque votre installation est connectée.
La charge se lance automatiquement.